T2Parking CITIES

Configurando Sensores

Guia passo a passo para configurar sensores

Neste tutorial, mostraremos como configurar sensores em suas vagas de estacionamento. Os sensores de estacionamento permitem uma gestão mais eficiente do espaço disponível na cidade, pois ajudam a identificar as vagas livres em tempo real. Isso reduz a congestão e os motoristas podem encontrar facilmente vagas disponíveis através do T2Parking. As autoridades municipais podem utilizar os dados coletados pelos sensores para analisar padrões de uso do estacionamento, identificar áreas de alta demanda e ajustar as políticas de estacionamento de acordo.

1 Acesse o portal T2Parking Cities. Preencha os campos com suas credenciais e pressione "Continuar".

2 Ao abrir o portal com suas credenciais, você verá alguns gráficos e estatísticas úteis para a administração do seu estacionamento tarifado. Selecione "Áreas de Estacionamento".



3 Você está na seção onde pode ver todas as suas áreas de estacionamento. Verá as zonas atribuídas para cada área, os horários e abonos de cada zona. Pressione sobre "Zonas".

4 Nesta seção, você verá todas as zonas que criou. Para configurar um sensor, selecione uma zona já configurada e pressione no ícone para visualizar.



5 Nesta seção, você verá a localização geográfica da zona, bem como suas coordenadas específicas. Na seção abaixo, verá que suas vagas numeradas têm a possibilidade de configurar um sensor. Selecione o número do sensor e pressione no ícone para configurar a localização exata.



6 Para adicionar um sensor a uma vaga de estacionamento, você deve selecionar a opção "Gostaria de adicionar um sensor a uma vaga de estacionamento" marcada na imagem.



7 Atribua um identificador único para o sensor. Este identificador é o que se conectará com o sensor físico que está nesta localização. Certifique-se de que seja o mesmo. Para adicionar sensores, será muito importante atribuir as coordenadas específicas para cada sensor utilizado. Após atribuir a localização específica do sensor por meio de coordenadas, pressione "Salvar".